

# HYC-G501KCT 교육자료



2014.06. IP 통신 사업부 ㈜ 한양 디지텍







- 소프트웨어 주요 기능
- 하드웨어 규격
- LED 상태표
- IVR
- 웹 설정 & 메뉴 설명
- FAX 호환 리스트
- FAX 기능 장애시 조치 방법
- 장애상황 안내



# G501 포장 내용물

하목	수량	비고
MTA 주 장비	1	
AC 전원 어뎁터	1	
전화 케이블	1	RJ-11 전화 케이블
LAN 케이블	1	RJ-45 이더넷 케이블
사용자 설명서	1	

접속부	Туре	내용
인터넷	RJ-45	WAN측 네트웍 장비 쪽으로 10/100 Base-T Ethernet 연결 (예, FTTH, Cable Modem, xDSL)
컴퓨터	RJ-45	PC나 Hub으로 10/100/1000 Base-T Ethernet 연결
리셋	Button	MTA의 Reset을 위한 버튼
전원(5∨)	Jack	DC+5V/2A 연결부
전화	RJ-11	전화 접속부
PSTN	RJ-11	PSTN 접속부







G501 설치 순서 2/2

순서 1	컴퓨터의 전원을 끈다. 모뎀으로 연결되어 있을 경우 모뎀의 전원도 끈다.
순서 2	컴퓨터에 연결되어 있는 이더넷 케이블을 분리해서 MTA의 "인터넷" 접속부에 연결 한다.
순서 3	MTA와 같이 포함되어 있는 이더넷 케이블의 한쪽 끝을 MTA의 "컴퓨터" 접속부에 연결하고 다른 끝은 컴퓨터의 이더넷 접속부에 연결 한다.
순서 4	MTA의 "전화" 접속부와 전화를 전화 케이블로 연결하고, PSTN 포트와 국선 PSTN라인을 연결한다.
순서 5	MTA와 같이 포함되어 온 전원 어뎁터를 MTA의 "전원" 접속 부에 연결하고 전원 콘센트에 연결하여 전원을 인가한다.
순서 6	컴퓨터의 전원을 켠다. 모뎀으로 연결되어 있을 경우 모뎀의 전원도 켠다.
순서 7	컴퓨터가 자동적으로 IP주소를 받을 수 있도록 설정 되어 있도록 되어 있는지 확인 한다.



G501 소프트웨어 주요 기능

- □ SIP V2.0 (RFC 3261/RFC3262) 지원
- □ G.711 (A-Law, µ-Law), G.729A 코덱 지원
- □ 두 개의RJ-45 포트 (10/100 자동 감지 및 자동 MDI/MDIX 지원 Ethernet ports)
- □ 일반 아날로그 전화 연결을 위한 한 개의 RJ-11 포트(FXS port)
- □ PPPoE, DHCP를 이용한 IP 주소 할당, 고정 IP 방식 지원
- □ NAT와Bridge 기능 지원
- □ NAT Router/DHCP Server 지원
- 🗌 NAT traversal (Static NAT Route or by STUN) 지원
- □ Voice Activity Detection(VAD) ,Comfort Noise Generation(CNG) 그리고 eacho cancellation 지원
- ] Adaptive jitter buffer 지원
- □ Call hold, Call waiting, Call forwarding, Call Transfer,and DTMF Relay(Inband, RFC2833 and SIP INFO) 등 부가서비스 지원
- □ MAC address cloning 지원
- □ IEEE 802.1P, IP TOS 지원
- □ 제품 설정을 위한 Web interface와 IVR-driven interface 또는 auto provisioning 제공



G501 하드웨어 규격

전원 어댑터	
정격입력전압:	90-264V, 57~63Hz
정격출력전압:	DC 5V, 2A
CPU	IC+ IP3210@150MHZ
Port WAN	10/100Base_T RJ-45
LAN	10/100Base_T RJ-45 (PC 연결포트)
동작 온도	5~45℃ (41~113°F)
보관 온도	–25~85℃ (–13~185°F)
상대 습도	10~90% (Non-condensing)
크기 (L×W×H)	120x80x30 mm
무게	366g
인증서	CE / FCC /RoHS



G501 LED 상태 설명

LED	동 작	설 명	
	0.5초 간격으로 점멸	VoIP 통화 중	
전화	0.25초 간격으로 점멸	등록 실패	
	점등	정상적으로 VOIP 등록을 마침	
컴퓨터	점등	링크 활성화	
인터넷	점등	링크 활성화	
	0.5초 간격으로 점멸	중 귿횯 ¶	
상태	0.1초 간격으로 점멸	<b>F/W</b> 다운로드 중	
	점등	정상적으로 IP 획득	
전원	점등	점등 전원 정상 동작	



#### **IVR**

1 depth	2 depth	3 depth	하무	안내 내용 및 기능 설정	음성 멘트
***0	-	-	자기번호 안내	가입자 전화번호 안내	띵동~ 전화번호는 ******* 입니다.
	1	-		현재 IP 할당 방식을 음성으로 들려주고, '0' 버튼으로 IP 할당 방식 변경 가능	
	-	1	IP 할당방식	DHCP 방식	
	-	2		Static 방식	
	2	_	IP 주소	현재 IP를 음성으로 들려주고, 재설정을 원할 경우 IP 주소 입력 후 # 버튼 입력	
				예) 111.22.33.4 => 111*22*33*4#	
	3	-	Subnet Mask	현재 Subnet Mask 주소를 들려주고, 재설정을 원할 경우 주소 입력 후 # 버튼 입력	
	4	-	Gateway	현재 Gateway 주소를 들려주고, 재설정을 원할 경우 주소 입력 후 # 버튼 입력	
***]	5	-	DNS	현재 DNS 주소를 들려주고, 재설정을 원할 경우 주소 입력 후 # 버튼 입력	
	6	-	IP Dial	IP Dial 모드로 전환	
	7	1	재시작	단말 재시작( 숫자 선택 후 #으로 설정)	
		2	공장 초기화	단말 공장초기화( 숫자 선택 후 #으로 설정)	
	8	-	자동지역번호	현재 설정된 지역번호를 들려주고, 변경 가능	
	9	1	스피커 볼륨	현재 볼륨 안내를 들은 후, 원하는 볼륨(0~7) 값을 입력하고 # 버튼 입력	
	-	2	마이크 볼륨	현재 볼륨 안내를 들은 후, 원하는 볼륨(0~7) 값을 입력하고 # 버튼 입력	
***83	-	-	이디네 그가 저거	Default Gateway 주소로 Ping 테스트 후 결과 안내	띵동~ 장애진단 결과코드는 "성공/실패" 입니다.
***84	-	-	24,2,72,86	DNS 주소로 Ping 테스트 후 결과 안내	띵동~ 장애진단 결과코드는 "성공/실패" 입니다.
	-	-		현재 네트워크 모드를 들려주고, 해당 숫자로 네트워크 모드 변경 가능	"NAT/BRIDGE" 입니다.
***99	1	-	NAT/Bridge 모드	NAT 모드 변경( 숫자 선택 후 #으로 설정)	NAT 로 변경되었습니다.
	2	-		Bridge 모드 변경( 숫자 선택 후 #으로 설정)	BRIDGE로 변경되었습니다.
***747#	-	-	국제전화 사전선택	국제전화 발신 시 당사 00747로 자동 변환하는 기능을 설정/해제되어야 함(Toggle 방식)	설정시 빠르게 "뚜뚜뚜" 소리 들림 해제시 "busy tone"들림



🕹 로컬 영역 면결 2	상태	22	
일반 지원			
·연결 상태:			
기간:	👃 로컬 명멱 면결 2 속성	? 🗙	CONTRACTOR OF THE
속도:	일반 인증 고급		
	연결에 사용할 장치:		
	Intel(R) PRO/100 VE Networ	k Connei 구성( <u>C</u> )	
작업	이 연결에 다음 항목을 사용( <u>0</u> ):		
	☑ 📕 QoS 패킷 스케줄러 ☑ 🐨 네트워크 모니터 드라이버	인터넷 프로토콜(TCP/IP) 등록 전	3보 ? 🛛
패킷:	☑ ☜=인터넷 프로토콜(TCP/IP)	월만 [내제 구성] 	
	<	네트워크가 IP 사동 설정 기능을 시원 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 너 은 모이체마 하니다.	원하면 IP 설정이 사용으로 할당되도록   트워크 관리자에게 적절한 IP 설정값
	설치( <u>N</u> ) 제거	글 군그에야 합니다.	
속성( <u>P</u> )	설명 전송 컨트롤 프로토콜/인터넷 프	◎ 자동으로 IP 주소 받기( <u>0</u> ) ○ FL은 IP 조소 JL용(S):	
	크 프로토롤로, 다양하게 연결된 니다.	IP 주소([):	P
	▼ 연결되면 알림 영역에 아이콘 표	서브넷 마스크(빈):	() () ()
	☑ 연결되지 않았거나 연결이 제한5	기본 게이트웨이( <u>D</u> ):	· · · ·
Lite Browser		○ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(	<u>B</u> )
		• 다음 DNS 서버 주소 사용( <u>E</u> ):	
앱 미니		기본 설정 UNS 서버( <u>P</u> ):	
		보조 DNS 서버( <u>A</u> ):	100,120,03,2
	CERTIFIC THE STATE		고급(火)
enger			확인 취소

#### PC IP 설정

 1) 시작 - 제어판 - 네트워크 연결
 - 네트워크 연결 클릭
 2) 네트워크 연결 속성
 - 인터넷 프로토콜 (TCP/IP) 클릭 후 자동으로 IP 주소 받기 선택

#### 웹 접속 방법

1) PC와 G/W의 LAN Port에 연결 2) Internet Explorer 주소창에 http://192.168.217.1 입력



#### ♦ Login





		<b>VolP</b> Internet Box VolP Router VolP	로그인 성공시 좌/우로 나누어 짐. - 좌측에 9개의 메인 메뉴로 구성됨 1. Status 2. Network Configuration
Status	Status		<ol> <li>SIP Protocol Settings</li> <li>Advanced Settings</li> </ol>
Network Configuration	Product Type Software Version Hardware Version	G501 1.0.0KCT(201405141735) V1.0	5. Equipment Manage 6. User Manage 7. Reboot
Sip Protocol Settings	DSP Version Register Status	D2.46 Registered 07081448938	8. System Log 9. Logout
Advanced Settings	FXS Status WAN Link Status	Connected	- 우측에는 좌측 메뉴 선택에 따라
Equipment Manage	LAN Link Status WAN Interface MAC Address	Disconnected 18:53:E0:05:98:F1	해당 메뉴의 상세 메뉴가 나타남.
User Manage	WAN Interface IP Address Subnet Mask	192.168.8.152 255.255.255.0	<b>State</b> - 모델명, 버전 정보,IP 정보 등,
Reboot	Gateway IP Address	192.168.8.1	현재 상태를 표시함.
System Log	DNS Address GMT Time System Running Time	192.168.8.1 Mon Jun 2 14:59:35 2014 2 mins	
Logout	Refresh		



Network Configuration

		<b>VolP</b> Internet VolP Router	Box VoIP	WAN 설정 1) INTERNET : Static, DHCP 중에서 선택. 2) Static 설정시 IP Address, Subnet Mask, Default Gateway
Status	WAN LAN DHCP Se	erver MAC Clone DMZ	Port Forward	직접입력
Network Configuration	INTERNET	DHCP		3) DNS mode는 static mode일 때, 변경가능. Automatic이면 기존의 값이 사용되고, Manual로 설정 시.
Sip Protocol Settings	IP Address Subnet Mask	192.168.0.8         255.255.255.0		Primary/Secondary DNS Address를 직접입력 가능하다.
Advanced Settings	Default Gateway	192.168.0.1		4) Gateway Detect 인터넷이 연결되었는지 확인하는 기능(ARP)
Equipment Manage	DNS Mode	Automatic •		
User Manage	Primary DNS Address	180.182.54.1		
Reboot	Secondary DNS Address	164.124.101.2		
System Log	Gateway Detect	Enable •		
	Gateway Detect Cycle(sec)	60		
Logout				

Save Cancel



Network Configuration

VOIP Internet Box VoIP Router VOIP VOIP LAN 설정 1) Device Mode NAT / Bridge Default: NAT	
Status         WAN         LAN         DHCP Server         MAC Clone         DMZ         Port Forward         2)         IP Address           NAT 모드에서 LAN side default IF	이 주소
Network Configuration         Device Mode         NAT         Default: 192.168.217.1	
Sip Protocol Settings       Local Subnet Mask       255.255.0       3) Local Subnet Mask         255.255.0       Enable       255.255.0         L2TP(IPSEC) PassThrough       Enable       4) PPTP Pass Through	
Advanced Settings PPTP 설정 여부	
Equipment Manage Save Cancel 5) L2TP(IPSEC) Pass Through L2TP(IPSEC) 설정 여부	
User Manage	
Reboot	
System Log	
Logout	



Network Configuration

Status	WAN LAN DHCP S	VolP Inter VolP Router	rnet Box VolP P Port Forward	DHCP 서버 1) DHCP Server: DHCP 서버기능 사용 여부 Default : Enable 2) DHCP Starting Address: DCHP 시작 주소 Default: 192.168.217.100
hatus	DUOD 0			
letwork Configuration	DHCP Server DHCP Starting Address	Enable • 192.168.217. 100		3) DHCP Ending Address: DHCP 마지막 수소 Default: 192.168.217.200
ip Protocol	DHCP Ending Address	192.168.217. 200		4) Lease Time : DHCP IP 할당 시간
settings	Lease Time (Sec)	3600		Default: 3600 초
dvanced Settings				5) DHCP Client List
quipment Manage	DHCP Client List			DHCP로 접속한 Client 목록
Jser Manage	MAC Address	IP Address	Expires	
, and the second se	18:53:E0:05:48:ED	192.168.217.100	00:59:12	
Reboot				
System Log	Save Cancel			

Logout



Network Configuration

	VolP Internet Box VolP Router VolP	MAC Clone 1) MAC Address Clone 복제하고자 하는 MAC 주소 2) Current PC MAC Address: LAN에 연결된 PC의 MAC 주소
Status	WAN LAN DHCP Server MAC Clone DMZ Port Forward	- 클론 MAC 주소에 복제하고자 하는 MAC 주소를 입력하고 클론주소
Network Configuration	MAC Address Clone	버튼을 클릭 하면 MAC주소가 복제된다. - 사용의 편의를 위해 현재 PC MAC 주소를
Sip Protocol Settings	Save Cancel	자동으로 얻어올 수 있다.
Advanced Settings		
Equipment Manage		
User Manage		
Reboot		
System Log		
Logout		



Network Configuration

<

	VolP Internet Box VolP Router VolP	DMZ / SuperDMZ 1) Use DMZ DMZ 사용 여부: Disable/DMZ/SuperDMZ Default는 Disable
Status	WAN LAN DHCP Server MAC Clone DMZ Port Forward	2) DMZ Host IP Address DMZ 사용시 설정할 Host IP 주소
Network Configuration	Use DMZ Disable  DMZ Host IP Address SuperDMZ MAC	3) SuperDMZ MAC SuperDMZ 사용시 대상 MAC 주소
Sip Protocol Settings	Current PC MAC Address 00:22:15:05:AF:4A Clone Address	4) Current PC MAC Address 현재 연결된 PC의 MAC 주소
Advanced Settings Equipment Manage	Save Cancel	자용의 편의을 위해 현재 PC MAC 주소들 자동으로 얻어올 수 있다. Clone Address 버튼 클릭시에, 해당 MACOL SuperDMZ MAC으로 Copy 됨
User Manage		
Reboot		
System Log		
Logout		



Network Configuration

	VolP Internet Box VolP Router VolP	Port Forward 1) Add New 버튼을 클릭하여 추가 버튼 클릭시에 아래 설정 값을 입력함. Comment: 간단한 설명 IP Address: IP 주소
Status	WAN LAN DHCP Server MAC Clone DMZ Port Forward	Public Port: 공인 Port Private Port: 사설 Port
Network Configuration	Index         Comment         IP Address         Public Port         Private Port         Protocol           1         PC1         192.168.217.100         1000         2000         TCP&UDP	Protocol: 사용 프로토콜(TCP/UDP/TCP&UDP) 2) Delete 버튼으로 삭제
Sip Protocol Settings		3) Edit 버튼으로 편집
Advanced Settings	Comment IP Address	
Equipment Manage	Public Port	
User Manage	Protocol	
Reboot	Apply Cancel Save Cancel	
System Log		
Logout		



♦ SIP Protocol Settings

		VolP VolP Re	Interne outer	et Box VoIP	Protocol Setting 1) Peer to Peer Proxy Server 없이 단말간 통화 시도시 사용 Default는 Disable 2) SIP Domain Name
Status	Protocol Setting Media	Setting C	all Block List	Other Setting	SIP 도메인 이름 3) Outbound Proxy
Network Configuration	Peer to Peer	Disable	~		Outbound Proxy 서버 IP 주소 4) Outbound Proxy Port Outbound Proxy 서버 Port
Sip Protocol Settings	SIP Domain Name Outbound Proxy	••••••	•••		Default는 5060 5) Outbound Proxy2nd 보조 Outbound Proxy 서버 IP 주소
Advanced Settings	Outbound Proxy Port Outbound Proxy2nd	••••	••		6) Outbound Proxy2nd Port 보조 Outbound Proxy 서버 포트
Equipment Manage	Outbound Proxy2nd Port	••••			Default는 5060 7) Display Name
User Manage	Display Name P-Device-UID	•••••			표시 이름 8) P-Device-UID P-Device-UID
Reboot	Phone Number	•••••			입력값만 보여주며, 수정은 불가함.
System Log	Account Password	•••••	•		9) Phone Number 전화 번호 10) Account
Logout		Save Cancel			계정 ID 11) Password 계정 암호

\*) 보안정책상 모든 정보는 \*로 표시함.



♦ SIP Protocol Settings

		VolP Interno VolP Router	et Box VoIP Ph	Media Setting 1) Audio Codec Type1/2/3 G.711A/G.711U/G.729 선택
Status	Protocol Setting Media	Setting Call Block List	Other Setting	2) VAD&CNG VAD&CNG 기능 설정 여부 Dofault는 Disable
Network Configuration	Audio Codec Type 1 Audio Codec Type 2 Audio Codec Type 2	G.711A ▼ G.711U ▼		3) Echo Cancel 에코 제거 기능 사용 여부
Sip Protocol Settings	Audio Codec Type 3	G.729 ¥		Default는 Enable
Advanced Settings	VAD&CNG Echo Cancel	Disable ▼ Enable ▼		4) Jitter Buffer 지터 버퍼 설정 값
Equipment Manage	Jitter Buffer	40		5) Packet Cycle
User Manage	Packet Cycle(ms)	20ms T		10/20/30 ms 선택 가능 Default는 20ms
Reboot	Input Volume(3-7)	5		6) Input Volume (3-7)
System Log	Output Volume(3-7)	5		입력(Mic) 음량 조절
Logout	Sav	e Cancel		7) Output Volume (3-7) 출력(Speaker) 음량 조절



♦ SIP Protocol Settings

<

	Vo	IP Internet Box IP Router VoIP	Call Block List 1) Incoming Call Block List 착신호 방지 기능 - 060 Prefix (060 시작 번호) - International Call (국제 전화 번호) 체크박스 설정/해제 로 착신호 방지 기능 설정
Status	Protocol Setting Media Setting	Call Block List Other Setting	
Network Configuration	Incoming Call Block List		2) Outgoing Gall Block List 발신호 금지 기능 - 060 Prefix (060 시작 번호)
Sip Protocol Settings	060 Prefix  International Call		- International Call (국제 전화 번호) 체크박스 설정/해제 로 발신호 금지 기능 설정 Add New 버튼 클릭하여 추가 가능
Advanced Settings			(국제전화 발신 금지는 IVR 기능의 ***747# 로도 설정/해제 가능)
Equipment Manage	Outgoing Call Block List		
User Manage	060 Prefix  International Call		
Reboot	Index Name	Number	
System Log Logout	Edit Add New Delete		
		Save Cancel	



♦ SIP Protocol Settings

	Val	D Internet Box	Other Setting
			1) Domain Thame Mode 도메인 이름 사용 여부
	Vol	Poutor VOIP	2) Carry Port Information
	Voir	nouter	Carry Port 사용 여부
Status	Protocol Setting Media Setting	Call Block List Other Setting	3) DIME Mode Inband/Rfc2833/SIP INF0 4) BEC2833 Payload
Network	Domain name Mode	Enable 🗸	DTMF Mode가 Rfc2833일 경우 Payload 값
Configuration	Carry Port Information	Disable 🗸	5) Dial Prefix
	DTMF Mode	RFC2833 🗸	자동 지역 번호 6) Degister Defrech Interval
Sip Protocol	RFC2833 Payload(>=96)	101	BFGISTER 메시지 송신 주기
Settings	Dial Prefix		7) RTP Starting/End Port
Advanced Settings	Register Refresh Interval(sec)	3600	RTP 시작/마지막 포트
Auvancea Settings	DTD Starting Dart(10000 50000)	20000	9) Signal Port
Equipment Manage		20000	10) Cancel Message Enable
-4-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-	RTP Ending Port(10000-50000)	20031	Remove All binding 사용 여부
User Manage	Signal Port	5060	11) Prack Enable
<b>_</b>	Cancel Message Enable	Enable 🗸	Prack 베시시 사용 여무 12) Sin Ping Enable
Reboot	Prack Enable	Disable 🗸	SIP Ping 메시지 사용 여부
	Sip Ping Enable	Disable 🗸	13) Call Anonymous
System Log	Call Anonymous	Disable 🗸	발신번호 표시 제한 설정 여부
	CID Serv	Enable 🗸	14) CID Serv CID 서비스 사용 어브
Logout	CWCID Serv	Disable 🗸	15) CWCID Serv
	Hold Method	INFO 🗸	CWCID 서비스 사용 여부
	International Call 00747 Autochange	Enable 🗸	16) Hold Method HOLD 메시지 방식 (INFO or reINVITE)
	Response To Other Server	Enable 🗸	17) International Call 00747 Autochange
	T38 Enable	Enable 🗸	국제전화 Prefix 자동 변경 기능 사용 여부
	T38 Redundancy		IB) Hespose IO Uther Server 다른 SIP 서버에서 메시지 응단 여부
			19) T38 Enable
	Save Car	lice1	T38 기능 사용 여부
			20) T38 Redundancy
			138 기능 사용시 Hedundancy 값



#### 웹 설정 & 메뉴 설명

Advanced Settings

		VolP	Internet	Box
		VolP Ro	outer	VolP
Status	Dial Ru	le QoS Setting		,
Network	Index	Dail Map	Action	]
Configuration	1	0[3-6]x1[0128]x	Dial Out	2
	2	0[3-6]x13[124]x	Dial Out	
Sip Protocol	3	0[3-6]x13[0356789]x	Dial Out	
Settings	4	0[3-6]x1541	Dial Out	
Advanced Settings	5	0[3-6]x1544xxxx	Dial Out	
	6	0[3-6]x15[012356789]xxxxx	Dial Out	
Equipment Manage	7	0[3-6]x15xxxxxx	Dial Out	
	8	08[1-6]0[3-6]xxxxxxx	Dial Out	
User Manage	9	08[1-6]02x+	Dial Out	
	10	0[3-6][2-9][2-9]xxxxx	Dial Out	
Reboot	11	0[4-6]1[2-9]xxxxxx	Dial Out	
System Los	12	031[2-79]xxxxxx	Dial Out	
System Log	13	0318[1-9]xxxxx	Dial Out	
	14	03180xxxxxx	Dial Out	
Logout	15	01[6-9][2-8]xxxxxx	Dial Out	
	16	01[6789]9xxxxxxx	Dial Out	
	17	011[245678]xxxxxx	Dial Out	
	18	0119xxxxxxx	Dial Out	
	19	0113x+	Dial Out	
	20	010xxxxxxxx	Dial Out	
	21	700xxxx	Dial Out	
	22	800xxxx	Dial Out	
	23	02700xxxx	Dial Out	
	24	02800xxxx	Dial Out	
	25	0[4-6]x[78]00xxxx	Dial Out	

Dial Rule

- 프로비젼닝 단계에서 서버로 부터 수신한 Dial Rule 들을 보여줍니다.

- Dial Rule은 사용자가 전화번호 입력 후 ~ IDT(Inter Digit Timeout, 5초) 기다림 없이 발신 호를 수행하기 위한 기능입니다.



Advanced Settings

	VolP Internet Box	QoS Setting
	VolP Router VolP	1) Layer3에서 우선 순위를 부여합니다. - SIP : 높은 우선 순위(46) - BTP : 높은 우선 순위(46)
Status	Dial Rule QoS Setting	- Data: 낮은 우선 순위(0)
Network Configuration	Voip Packet Layer 3 SIP QoS 46	2) Layer 2에서 설정합니다. - 802.1Q/VLAN ID
Sip Protocol Settings	Voip Packet Layer 3 RTP QoS 46	- 802.1P Priority
Advanced Settings	Voip Packet Layer 3 Data QoS	
Equipment Manage		
User Manage	Layer 2 QoS 802.1Q/VLAN ID	
Reboot	802.1P Priority 0	
System Log	Save Cancel	

Logout



◆ Equipment Manage

<

		Internet Box	Device Manage
		VolP Router VolP	1) Upload digit map Dial Rule 파일을 Local PC에서 설정 2) NTP Server1/2
Status	Device Manage Web Upgrad	de Network Manager Setting Web ACL	Timer Server1/2를 설정 3) Time Zone
Network Configuration	Upload digit map	찾아보기 Vpgrade	Time Zone을 설정 4) Hook flash time Hook Flash 인지 시간을 설정합니다.
Sip Protocol Settings	NTP Server 1 NTP Server 2	180. 182. 38. 254 kr. pool. ntp. org	900msec 이내로 Hook Flash가 인식되며, 900msec 이후부터는 Hook On으로 인식 5) Function Key Enable
Advanced Settings	Time Zone	[GMT+09:00] V	IVR 기능 코드 인식 여부를 설정합니다.
Equipment Manage	Hook flash time (sec) Function Key Enable	0.9 Enable 🗸	0) Utal Mode Dial Rule 기능 동작 여부를 설정 7) IDT
User Manage	Dial Mode IDT(inter Digit Time)(sec)	Enable	Inter Digit Time 값을 설정합니다. 8) Ring On/Off Time
Reboot	Ring On Time(sec)	1	Ring Un/Uff 시간을 실정합니다. 9) Phone Swtich
System Log	Ring Off Time(sec) Phone Switch IVR Protect	2 VOIP V Disable	PSTN Backup Port와 VoIP Port 전환기능 10) IVR Protect IVR로 공장 초기화 기능을 방지 여부
Logout	WAN Interface Login Web Login Port	Enable V 8787	11) WAN Interface Login WAN으로 WEB 접속 가능 여부를 설정 12) Web Login Port WEB Port 값을 설정

Factory Defaults Cancel

Save



◆ Equipment Manage

	Vol DInternet Box	Web Upgrade
	VolP Router VolP	1) Update Firmware "찾아보기" 버튼 클릭해서 해당 Firmware를 PC에서 선택 후
Status	Device Manage Web Upgrade Network Manager Setting Web ACL	"Upgrade" 버튼 클릭으로 Firmware Upgrade 시작
Network Configuration	Update Firmware Upgrade <sup>고</sup> 한보기	주의) 펌웨어 업그레이드 도중에는 장비의 전원을 끄지 마세요.
Sip Protocol Settings	(Please don't power off when the device is upgraded)	
Advanced Settings		
Equipment Manage		
User Manage		
Reboot		
System Log		
Logout		



◆ Equipment Manage

<

		Internet Box	Network Manager Setting
		olP Router VolP	1) Network Manager Enable 프로비젼닝 서버와 연동 여부 설정 2) Upgrade Interval
Status	Device Manage Web Upgrade	Network Manager Setting Web ACL	주기적 Upgrade 시간을 설정 3) Server Address
Network Configuration	Network Manager Function Upgrade Interval(minute)	Enable V 1200	프로비져닝 서버 주소를 설정 4) Download Type 암호화 설정 여부
Sip Protocol Settings	Server Address Download Type	180.182.41.198 3Des	5) SNMP Service SNMP 서비스 활성화 여부 6) Get/Set/Trap Community
Advanced Settings	SNMP Service	Enable 🗸	Community 이름 설정 7) SNMP RW Address1/2
Equipment Manage	Get Community	CJHV-volp-R	SNMP 서버 설정 8) SNMP Trap Dest Address
User Manage	Set Community Trap Community	CJHV-volp-W CJHV-volp-trap	트랩을 보낼 서버 주소를 설정 9) SNMP Trap Dest Port
Reboot	SNMP RW Address 1	180.182.41.199	드립을 모델 포트 실정 10) Real SNMP Trap Period
System Log	SNMP RW Address 2 SNMP Trap Dest Address SNMP Trap Dest Port	0. 0. 0. 0 180. 182. 41. 199 10162	SNMP 상태 Trap 메시지 주기 값 11) Real SNMP Trap TTL SNMP 메시지내 TTL 설정 값
Logout	Real SNMP Trap Dest Port Real SNMP Trap Period Real SNMP Trap TTL Dummy SNMP Trap Period Dummy SNMP Trap TTL Reg Status Trap enable Status Trap enable Hook Trap enable	10162       1800       255       60       3       Enable       V       Enable       V       Disable       V	12) Dummy SNMP Trap Period NAT 펀칭을 위한 Dummpy Trap 주기 값 13) Dummy SNMP Trap TTL Dummy Trap TTL 설정 값 14) Reg Status Trap enable Register Status Trap 송신 여부 15) Status Trap enable 주기적 Status Trap 송신 여부 16) Hook Trap enable Hook On/Off Event Trap 송신 여부
	Save		



◆ Equipment Manage

	Vold Internet Box	Web ACL
	VolP Router VolP	1) Web ACL
	Volly Router	WEB 접속 가능한 ACL List를 보여줌
Status	Device Manage Web Upgrade Network Manager Setting Web ACL	
Network Configuration	Web ACL Enable	
Sin Protocol	Web ACL Index Web ACL IP List	
Settings	ACL_ip1 211.38.16.0	
Advanced Settings	Save	
Equipment Manage		
User Manage		
Reboot		
System Log		
Logout		
	<	



Equipment Manage







#### System Log

- 시스템 부팅시 절차 정보

- SIP 메시지 송/수신 정보

- 기타 단말의 주요 이벤트 발생시에 한 라인씩 로그가 추가 된다.



- \* SIP Protocol Settings -> Media Setting 에서 아래와 같이 설정을 변 경합니다 (20페이지 참조)
- JITTER BUFFER를 늘려본다.( 40 -> 120으로 상향 조정)
- Echo Cancel 기능을 Disable한다.
- Input/Output Volume을 조정 해 본다(Default 값 5/5 을 4/4로 줄이거나 혹 은 6/6 or 7/7로 키움)
- codec 우선순위 에서 G729는 완전히 빼버리도록 한다. (G. 729는 Fax가 불가능함)



#### 장애 상황 안내

• 장애 가 발생한 상황 별 수화기 Off-hook 시 안내 메시지

#### 1) WAN 포트가 연결되지 않았을 시(Link Down)

: "띵동~ 인터넷이 연결되지 않았습니다. 인터넷 연결 상태를 확인해주 시기 바랍니다."

#### 2) SSW 미등록 시

: "띵동~ 인터넷 등록이 되지 않았습니다. 단말의 전원을 켰다 켜주시기 바랍니다."

#### 3) 알 수 없는 장애 발생 시

: "띵동~ 인터넷 전화를 사용할 수 없습니다."