

# SolP 1Port G/W 설명서 (모델명: HY202-207)

### ㈜ 한양디지텍







- 웹 설정 & 메뉴 설명
- IVR 설정 방법
- 소프트웨어 주요 기능
- 하드웨어 규격



### 포장 내용물

하무	수량	비고
1 Port G/W 주 장비	1	
AC 전원 어뎁터	1	
전화 케이블	1	RJ-11 전화 케이블
LAN 케이블	1	RJ-45 이더넷 케이블
사용자 설명서	1	

접속부	Туре	내용
WAN	RJ-45	WAN측 네트웍 장비 쪽으로 10/100 Base-T Ethernet 연결
LAN	RJ-45	PC 또는 Hub 등으로 10/100 Base- T Ethernet 연결
POWER	Jack	DC+5V/2A 연결부
PHONE	RJ-11	전화 접속부

후면부





설치 구성도





### 설치 순서

순서 1	컴퓨터의 전원을 끈다. 모뎀으로 연결되어 있을 경우 모뎀의 전원도 끈다.
순서 2	컴퓨터에 연결되어 있는 이더넷 케이블을 분리해서 1 Port G/W의 WAN 접속부에 연결 한다.
순서 3	1 Port G/W와 같이 포함되어 있는 이더넷 케이블의 한쪽 끝을 1 Port G/W의 LAN 접속부에 연결하고 다른 끝은 컴퓨터의 이더넷 접속부에 연결 한다.
순서 4	1 Port G/W의 PHONE 접속부와 전화를 전화 케이블로 연결한다.
순서 5	1 Port G/W와 같이 포함되어 온 전원 어뎁터를 1 Port G/W의 POWER 접속 부에 연결하고 전원 콘센트에 연결하여 전원을 인가한다.
순서 6	컴퓨터의 전원을 켠다. 모뎀으로 연결되어 있을 경우 모뎀의 전원도 켠다.
순서 7	컴퓨터가 자동적으로 IP주소를 받을 수 있도록 설정 되어 있도록 되어 있는지 확인 한다.



LED 상태 설명

LED	동 작	설 명
	0.5초 간격으로 점멸	VoIP 통화 중
전화	0.25초 간격으로 점멸	등록 실패
	점등	정상적으로 VOIP 등록을 마침
컴퓨터	점등	링크 활성화
인터넷	점등	링크 활성화
	0.5초 간격으로 점멸	중 루후 ¶
상태	0.1초 간격으로 점멸	F/W 다운로드 중
	점등	정상적으로 IP 획득
전원	점등	전원 정상 동작





## 주요기능 (1/3)

- DHCP client mode
  - 이 장치는 DHCP모드를 제공합니다. 따라서 고정 IP를 사용치 않 을 경우 IP설정을 할 필요가 없습니다.
- 100M Router and Bridge function
  - 이 장치는 두 가지의 LAN 모드를 지원합니다.
  - 라우터 모드는 NAT를 이용하여 PC에 사설 IP망을 제공 및 속도 저하가 없으며, 브릿지 모드일 경우 모뎀으로부터 IP를 할당 받 습니다
- LAN-side IP Address
  - LAN인터페이스의 IP 주소 기본 설정은 192.168.254.xxx 입니다 . 만약 DHCP 서버와 대용량 라우터를 이용할 경우 라우터의 IP 주소를 체크하여 대용량 라우터의 LAN을 점검하여야 합니다.



### 주요기능 (2/3)

- **지원 CODEC** 이 장치는 PCMA, PCMU, G.729 코덱을 지원합니다.
- Web Access
  - 이 장치는 내장 WEB을 지원합니다. 아래의 주소를 입 력하여 해당 WEB 페이지를 접속할 수 있습니다.
    - http://192.168.254.1:8080



# Provisioning

### - KT의 통합단말관리 시스템인 UCEMS 및 SODE 서버를 통해 자동 개통 및 펌웨어 업그레이드가 가능합니다.







### ♦ Login





### ♦ Home

Netmask: 255.255.0.0 Gateway: 68.220.10.1

168.126.63.1

DNS: Current Call: 0 call 상태정보 : Fail

olleh 🖸	KT 원-포트 거	이트웨이(HY202-207) 설정 화면입니다.
	≫Ē	
	System	
몸	제조사	한양디지텍 (주)
기본설정	모델명:	HY202-207
	H/W 버 전 :	1.0.0
주가설성	s/w 버 전 :	1.8.8 (Jun 14 2012 17:50:15)
	MAC 주 소 :	00:03:58:FA:5F:81
기 너	PORT 정 보 :	FXS 1
	프로토콜 :	SIP
		Fail
	Current Call :	0 call
	Network 상태	
	WAN:	100-Full
	IP Address/ Netmask :	68.220.100.103/255.255.0.0
	Gateway :	68.220.10.1
	DNS :	168.126.63.1/168.126.63.2
제 조 사: 한양디지텍 (주)	System current Time :	Thu Nov 15 02:10:51 2012
모델명: HY202-207 H/W버전:1.0.0 S/W버전:1.8.8	System Start Time :	35 day 12:21:56
MAC : 00:03:58:FA:5F:81		
WAN: 100-Futi		
IP Mode: DHCP IP Address: 68 220 100 103		

#### 1. System

- 제조사, 모델명, 버전 정보, 네트워크 정보 및 시스템 정보 조회



### Network

#### KT 원-포트 게이트웨이(HY202-207) 설정 화면입니다.

#### >>)

홈	
기본설정	
- Network	
- Server	
- Telnumber	
- DTMF/Codec	
- DialPlan	
추가설정	
기 타	

olleh 🚺

>> <b>기본설경</b> > Network			
Network 설정			
IP 모드:	DHC		
Ⅰ₽ 주소:	68		
서브넷 마스크:	255		
기본 게이트웨이:	68		
DNS 모드	자동		
DNS 서버 1 :	168		
DNS 서버 2 :	168		
WAN Link			

제 조 사:	한양디지텍 (주)
모 몔 명 :	HY202-207
H/W 버 전 :	1.0.0
S/W 버 전 :	1.8.8
MAC :	00:03:58:FA:5F:81
WAN:	100-Fu11
IP Mode:	DHCP
IP Address:	68.220.100.103
Netmask:	255.255.0.0
Gateway:	68.220.10.1
DNS:	168.126.63.1
Current Call:	0 ca11
상태정보 :	Fail

DHCF		*	
68	. 220	. 100	. 103
255	. 255	. 0	. 0
68	. 220	. 10	.1
자동		*	
168	. 126	.63	.1

...

#### Speed nego method

Auto		*
	적용	

#### 1. 네트워크 설정

- 1) IP 모드 선택 (Static/DHCP)
- 2) IP 모드가 Static일 경우 IP 주소/서브넷 마스크/ 기본게이트웨이 설정
- 3) DNS 모드는 IP모드가 DHCP일 경우 자동/수동 변경 가능
- 5) DNS 서버1/서버2 는 변경 가능

#### 2. WAN Link

Speed nego method는 기본값이 Auto 이며, 운용자가 100Full/100Half/10Full/10Half 중에 강제 선택이 가능하다.

#### \* Please REBOOT to make the changes effective!

위 메시지 표시시에는 Reboot을 해야만 함.



### Server

alleh 🗂	KT 뭔-포트 게이트웨이(HY202-207) 설정 화면입니다.	<b>1. Primary CSCF</b> - Primary CSCF IP 값 설정
	>>기본설정 > Server	- Default ∶IP→ null, Port→ 5080
홈 기본설정 - Network - Server - Telnumber - DTMF/Codec - DialPlan 추가설정	Server 설정 Primary CSCF : : 5080 Secondary CSCF : : 5080 Primary SBC : : 5080 Secondary SBC : : 5080 Sip Domain Name: ktann.com 적용	<ul> <li>2. Secondary CSCF <ul> <li>Secondary CSCF IP 값 설정</li> <li>Default :IP→ null, Port→ 5080</li> </ul> </li> <li>3. Primary SBC <ul> <li>Primary SBC IP 값 설정</li> <li>Default :IP→ null, Port→ 5080</li> </ul> </li> <li>4. Secondary SBC <ul> <li>Secondary SBC IP 값 설정</li> </ul> </li> </ul>
제 조 사: 탄양디지텍(주) 모델 명 : HY202-207 H/W 버 전 : 1.0.0 S/W 버 전 : 1.8.8 MAC : 00:03:58:FA:5F:81 WAN: 100-Futi IP Mode: DHCP IP Address: 68.220.100.103 Netmask: 255.255.0.0 Gateway: 68.220.10.1 DNS: 168.126.63.1 Current Call: 0 call 상태점보 : Fail		- Default :IP→ null, Port→ 5080 5. Sip Domain Name - SIP 도메인 명 설정 - Default : null



♦ Telnumber

olleh 🖸	KT 원-포트 게이트웨이(HY202-207) 설정 화면입니다.					<b>1. 전화번호</b> 전화번호 입력	
<u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	>> <i>기본설경</i> > Telnumb 대표번호	ber				2. 가상발신번호 가상발신번호 입력, 현재 사용 안함	
기본설정 - Network - Server	전화번호	가상발신번호	D	Password	지역번호	<b>3. ID</b> SIP 서버 인증 계정 입력	
- Telnumber - DTMF/Codec - DialPlan			적용			4. Password SIP 서버 인증 암호 입력	
추가설정         기       타         기       타         기       타         기       다         기       다         기       다         기       다         기       다         기       다         기       다         기       다         기       다         기       다         기       다         기       다         기       다         기       다         기       다         기       다         다       다         다       다         기       다         기       다         기       다         기       다         기       다         기       다         기       다         기       다         기       다         다       다         다       다         다       다         다       다         다       다         다       다         다       다         다       <						<ul> <li>5. 지역번호</li> <li>설치 지역 번호 입력</li> <li>아래와 같이 전화기로도 설정 가능</li> <li>① 수화기 들고 *018지역번호# 입력하면 지역번호 설정 완료</li> <li>예) 지역번호 02 설정 시 수화기를 들고 *01802# 입력</li> <li>② 설정 확인 시, *018 입력하면 설정된 지역번호 안내</li> <li>예) 수화기를 들고 *018입력. 지역번호 031이 설정되어 있으면 "영삼일" 안내</li> </ul>	
	<				>		

>



### DTMF / Codec

#### KT 원-포트 게이트웨이(HY202-207) 설정 화면입니다.

¥

#### 홈 기본설정 - Network - Server - Telnumber

olleh 🚺

- DialPlan	
추가설	정
기	타

- DTMF/Codec

>> <b>기본설정</b> > DTMF/Code	
음성 코덱 설정	
코덱우선순위 1	G.711A
코덱우선순위 2	G.711U
코덱무선순위 3	G.729
VAD&CNG	사용안함
에코 제거	사용
지터 지연	80
패킷 주기(ms)	20ms
IDT(s)	4

#### DTMF

FXS

제 조 사:	한양디지텍 (주)
모 몔 명 :	HY202-207
H/W 버 전 :	1.0.0
S/W 버 전 :	1.8.8
MAC :	00:03:58:FA:5F:81
WAN:	100-Fuli
IP Mode:	DHCP
IP Address:	68.220.100.103
Netmask:	255.255.0.0
Gateway:	68.220.10.1
DNS:	168.126.63.1
Current Call:	0 ca11
상태정보 :	Fail

DTMF 전송방식	
DTMF Method DTMF Format	·

Flash Detecting Time(100ms)

InBand	*
101	

#### **1. 코덱우선순위1/2/3** - Default: G.711A/G.711U/G.729

#### 2. VAD & CNG

- VAD와 CNG 사용 여부
- Default : 사용안함.

#### 3. 에코 제거

- Echo Cancller의 사용 여부
- Default : 사용함

#### 4. 지터 지연

- Jitter 를 위한 Buffering 값 - Default : 40

### 5. 패킷 주기(ms)

- 패킷 송신 간격(Default 20ms)

#### 6. IDT(s)

- Inter Digit Time(Default 4s)

#### 7. DTMF

- DTMF 전송방식(Inband/SIPINFO)
- Default : Inband
- DTMF Format 은 RFC2833방식일 경우 Payload type 임(Default = 101)

#### COPYRIGHT(C) 2012 KT CORP. ALL RIGHT RESERVED

6

적용



### ◆ Dial Plan

olleh 🚺	KT 큔-포드 게이드웨이(HY202-207) 설정 와면입니다							
-	≫ <b>기분설</b> ; Digit Man	🗃 > Dial Pl	an/prefix					
홈		어 그 <del>*</del> !				]		
기본설정	LIUI	일 귀식:		A15	<u>+</u> <u>×</u>	적용		
- Network								
- Server								
- Telnumber							1	
- DTMF/Codec	NO	Prefix	번호 삽밉	번호 삭제	이름	단축키	수정/삭제	
- DialPlan	1	00[12568]+	00727	3	InternationaCall1	NULL	Edit Del	
추가설정	2	00[37]+	00727	5	InternationaCall2	NULL	Edit Del	
기 타	[	Add New	<u> </u>	Del	All			
			_					

제 조 사:	한양디지텍 (주)
모 몔 명 :	HY202-207
H/W 버 전 :	1.0.0
S/W 버 전 :	1.8.8
MAC :	00:03:58:FA:5F:81
WAN:	100-Fuli
IP Mode:	DHCP
IP Address:	68.220.100.103
Netmask:	255.255.0.0
Gateway:	68.220.10.1
DNS:	168.126.63.1
Current Call:	0 call
상태정보 :	Fail

#### - 다이얼 규칙의 사용유무 - Default : 사용 2. 다이얼 규칙 Table - Default 값으로 국제전화를 위해 00[12568]+ 입력시 3자리 삭제후 00727 추가. 00[37]+ 입력시 5자리 삭제후 00727 추가 입력되어 있음. - 추가하려면 Add New 버튼 선택 - 수정/삭제를 위해서는 Edit/Del 버튼 선택 - 모두 삭제하려면 Del All 버튼 선택 [Dial Rule 예제] 1) 1 혹은 2로 시작하는 모든 번호 [12]+ 2) 8자리를 Dial시 # 자동 삽입 \*\*\*\*\*\*# 3) 11로 시작하는 3자리 번호에 02삽입 11\*, 번호삽입 02 4) 11로 시작하는 3자리 Dial후 # 자동 삽입 11\*#

1. 다이얼 규칙



Network Advanced

olleh 🖸	KT 원-포트 ን	에이트웨이(HY202-207) 설정 화면입니다.	<b>1. NAT 설정</b> 1) 장치 모드는 NAT/브릿지 선택	
	>> <b>추가설경</b> > Network Advanced		2) LAN 인터페이스 IP 주소는	
	NAT 설정		Default로 192.168.254.1 3) I AN 인터페이스 마스크는	
홈 기본설정	장치 모드:	브릿지	Default로 255.255.255.0	
초기서저	LAN 인터페이스 IP 주소:	192 168 254 1	2. DHCP 서버	
주가실정	LAN 인터페이스 마스크	255 .255 .0	1) DHCP 서버: 사용/사용안함 선택	
- Network Advanced - Gain	DHCP HH		2) DHCP 시작 주소:	
- SIP Advanced - 부가서비스	DHCP Client Option 60/77:	사용	Default: 192.168.254.2 3) DHCP 마지막 주소:	
- Filtering	DHCP 서버:	사용안함 👻	Default: 192.168.254.254	
- SNMP - Etc	DHCP 시작 주소:	192 . 168 . 254 . 2	4) 기본 DNS 수소(옵션) Default: 168 126 63 1	
	DHCP 마지막 주소:	192 168 254 254	5) 보조 DNS 주소(옵션)	
<u>기</u> 역	기본 DNS 주소 (옵션):	168 126 63 1	Default: 168.126.63.2	
	보조 DNS 주소 (옵션):	168 126 63 2		
제 조 사: 한양디지텍 (주)	리스 타임(hour)	24		
모델명: HY202-207 H/W 버전: 1.0.0 S/W 버전: 1.8.8	DMZ HH		T) DMZ 사용: DMZ 기능 사용여우 진맥 Default: 사용안함	
MAC : 00:03:58:FA:5F:81 WAN: 100-Fut1	DMZ 사용:	사용안함	2) DMZ 호스트 TP 주소 3) DMZ 시작 포트	
IP Mode: DHCP IP Address: 68 220 100 103	DMZ 호스트 IP 주소:		4) DMZ 마지막 포트	
Netmask: 255.255.0.0	DMZ 시작 포트	0	4. MAC 복제	
Gateway: 68.220.10.1 DNS: 168.126.63.1	DMZ 마지막 포트	0	1) 클론 MAC 주소: 복제하고자 하는	
Current Call: 0 call 상태정보 : Fail	MAC 복제		MAC 주소 2) 현재 PC MAC 주소: LAN에 연결된	
	클론 MAC 주소		PC의 MAC 주소	
	현재 PC MAC 주소	00:22:15:05:AF:4A 클론 주소	- 글는 MAU 주소에 속제하고차 하는 MAU 주소를 입력하고 클론주소 버튼을 클릭	
	<		하면 MAC주소가 복제된다.	
	COPYRIGHT(C) 2012 K	T CORP ALL RIGHT RESERVED		



olleh 🖸	KT 원-포트 게이트웨이(HY202-207) 설정 화면입니다.	<b>1 Rx/Tx Gain 설정</b> 1) 8 단계로 조정 가능 2) -18 ~ 0 dB 사이에서 3dB 단위로 조정
홈 기본설정 추가설정 - Network Advanced - Gain - SIP Advanced - 부가서비스 - Filtering - SNMP - Etc 기 타	>>> কর প্রশ্রস্ত > Gain Gain Type RxGain TxGain FXS -3dB ♥ -3dB ♥ শ্রেন্ত্র	2) 미하 이 대당 사이에서 Sub 관귀로 조망 3) Inf.dB는 무한값. 4) Default : -3dB
제 조 사: 탄양디지텍(주) 모 텔 명 : HY202-207 H/W 버 전 : 1.0.0 S/W 버 전 : 1.8.8 MAC : 00:03:58:FA:5F:81 WAN: 100-Full IP Mode: DHCP IP Address: 68.220.100.103 Netmask: 255.255.0.0 Gateway: 68.220.10.1 DNS: 168.126.63.1 Current Call: 0 call 상태정보 : Fail		



### ♦ SIP Advanced

#### KT 원-포트 게이트웨이(HY202-207) 설정 화면입니다.

#### 홈 기본설정 추가설정 - Network Advanced - Gain - SIP Advanced - 부가서비스 - Filtering

olleh 🖸

- SNMP

- Etc



제 조 사:	한양디지텍 (주)
모 몔 명 :	HY202-207
H/W 버 전 :	1.0.0
S/W 버 전 :	1.8.8
MAC :	00:03:58:FA:5F:81
WAN:	100-Full
IP Mode:	DHCP
IP Address:	68.220.100.103
Netmask:	255.255.0.0
Gateway:	68.220.10.1
DNS:	168.126.63.1
Current Call:	0 call
상태정보 :	Fail

Other Setting
Local Signal Port :
등록 갱신 주기(sec)
도메인 이름 모드
포트 정보 전달
UnRegistration 메시지 사용
RTP 시작 포트(10000- 50000)
RTP 마지막 포트(10000- 50000)
CID Serv

>> 추가설경 >SIP Advanced

Tel URL
URI 체계
SUBSCRIBE
Subscription E

xpires

Session Expires 서버 사용

적용

5060	]	
28800		
사용		*
사용안함		~
사용		~
10000	]	
50000		
사용		*
110		

사용	*
기존 URI 체계	*
사용	*
3600	
360	
사용	*

1) Local Signal Port:
- Default 5060
2) 등록 갱신 주기(sec)
- Sip Registration 갱신 주기
- Default : 28800 (sec)
3) 도메인 이름 모드
- 도메인 이름 사용 여부
- Default : 사용
4) 포트 성보 전날
- SIP 메시지 내에 Port 정보 전날 여부
- Default : 사용안암
5) UnHegistartion 베시시 사용
- Default · 사용
- Default : 10000 - 50000)
- Default · 10000 7) RTP 미니티마 平臣(10000 - 50000)
$- D_{e}f_{ault} + 50000$
8) CID Serv
- 발신번호 표시 서비스 사용 여부
- Default : 사용
9) Tel URL
- Tel URL 사용 여부 선택
- Default : 사용
10) URI체계
- URI 체계 선택 (기존URI체계 혹은 표준URI체계
- Default : 기존 URI 체계
11)SUBSCRIBE
- SIP SUBSCRIBE 메시지 사용 여부
- Default : 사용
12) Subscription Expires
- SUBSCRIBE 메시지 경신을 위한 Expire 시간
- Default : 3600 (단위:sec)
- Session 개ム은 위하 Expire 시가
- Session 경선을 개인 EXPILE 시간 - Default : 360 (다위:see)

14) 서버 사용: Proxy Server 사용 여부



alleh 🗂	KT 원-포트 게이트웨이(HY202-207) 설정 화면입니다.	1. 블랙리스트 1) 착신호제한
	>> <i>추가설정 &gt;부가시비스</i>	수신거부하고하는 발신번을 등록함. 01012345678 번호 수신 거부시: Add New 클리호 07012345678 드록
홈 기본설정 추가설정 - Network Advanced - Gain - SIP Advanced - 부가서비스 - Filtering - SNMP - Etc 기타	블랙리스트         차신호제한         배치 넘버 미름 수정/삭제         Add New       Del All         방신호제한         비치 넘버 미름 수정/삭제         Del All	2) 발신호제한 금지하고자 하는 착신번호를 등록함 060으로 시작하는 번호 금지시: Add New 클릭후 060+ 등록
제조사: 탄양디지텍(주) 모델명: HY202-207 H/W 버전: 1.0.0 S/W 버전: 1.8.8 MAC: 00:03:58:FA:5F:81 WAN: 100-Full IP Mode: DHCP IP Address: 68.220.100.103 Netmask: 255.255.0.0 Gateway: 68.220.10.1 DNS: 168.126.63.1 Current Call: 0 call 상태정보: Fail		



### ◆ Filtering

#### KT 원-포트 게이트웨이(HY202-207) 설정 화면입니다.

홈
기본설정
추가설정

olleh 🚺

#### - Network Advanced

- Gain
- SIP Advanced
- 부가서비스
- Filtering
- SNMP
- Etc



제 조 사:	한양디지텍 (주)
모 몔 명 :	HY202-207
H/W 버 전 :	1.0.0
S/W 버 전 :	1.8.8
MAC :	00:03:58:FA:5F:81
WAN:	100-Ful1
IP Mode:	DHCP
IP Address:	68.220.100.103
Netmask:	255.255.0.0
Gateway:	68.220.10.1
DNS:	168.126.63.1
Current Call:	0 call
상태정보 :	Fail

>ŦJ	48	> Fil	tering

Application	Filtering
-------------	-----------

WAN에서 로그인: Web 로그인 포트:

IVR보호:

#### 사용 ¥ 8080 사용안함 ¥ 적용

#### 1. WAN에서 로그인

- WAN에서 로그인 허용 여부

- Default : 사용

#### 2. Web 로그인 포트

- Web에서 로그인시 사용한 포트번호

- Default : 8080

#### 3. IVR 보호

- IVR(Interactive Voice Response)를 이용한 단말 초기화 가능 여부
- Default : 사용안함



### ♦ SNMP

KT 원-포트 게이트웨이(HY202-207) 설	정 화면입!	L
	0 400	

홈
기본설정
추가설정

olleh 🖸

- Network Advanced
- Gain
- SIP Advanced - 부가서비스
- Filtering
- SNMP
- Etc



제 조 사:	한양디지텍 (주)
모 몔 명 :	HY202-207
H/W 버 전 :	1.0.0
S/W 버 전 :	1.8.8
MAC :	00:03:58:FA:5F:81
WAN:	100-Fuli
IP Mode:	DHCP
IP Address:	68.220.100.103
Netmask:	255.255.0.0
Gateway:	68.220.10.1
DNS:	168.126.63.1
Current Call:	0 cati
상태정보 :	Fail

SNMP			
SIVIL			
SNMP 사용:	사용 🔽		
Community Name			
Read :	KT-annip-pub		
Write :	KT-annip-prv		
Trap :	KT-annip-trap		
SNMP Filtering			
SNMP Manager IP 1:	pubnms.allup.co.kr		
SNMP Manager IP 2:			
SNMP Manager IP 3:			
SNMP Private Manager IP 1:	nms.allup.co.kr		
SNMP Private Manager IP 2:			
SNMP Private Manager IP 3:			
Тгар			
Trap Destination 1:	pubtrap.allup.co.kr		
Trap Destination 2:			
Trap Destination 3:			
Private Trap Destination 1:	trap.allup.co.kr		
Private Trap Destination 2:			

1다.	<b>1. SNMP</b> 1) SNMP 사용
<u>^</u>	- SNMP 사용 여부 - Default : 사용 2) Community Name - Read/Write/Trap Community 이름 설정
	2. SNMP Filtering 1) SNMP Manager IP1/2/3 - Public IP를 위한 Read/Write SNMP 서버 설정 - Default : pubnms.allup.co.kr 2) SNMP Private Manager IP1/2/3 - Private IP를 위한 Read/Write SNMP 서버 설정 - Default : nms.allup.co.kr
	3. Trap 1) Trap Destination 1/2/3 - Public IP를 위한 Trap 서버 설정 - Default : pubtrap.allup.co.kr 2) Private Trap Destination 1/2/3 - Public IP를 위한 Trap 서버 설정 - Default : trap.allup.co.kr 3) Generic Trap - Authentication Failure/Cold Start/ Link Up Trap의 송신 여부 - Default : 사용



olleh 🖸	KT 원-포트 게이트웨이(HY202-207) 설정 화면입니다.		1. QOS 1) SIP QoS	
	>> <i>李济설图 &gt; Etc</i> 00S		- SIP 패킷의 QoS 값 설정 - Default : 40	
홈 기본설정 추가설정	SIP Qos(0-63)         40           RTP Qos(0-63)         40           SNTP         40		2) RTP QoS - RTP 패킷의 QoS 값 설정 - Default : 40 2 SNTD	
- Network Advanced - Gain - SIP Advanced - 부가서비스 - Filtering - SNMP	SNTP Server1(Primary): time SNTP Server2(Backup): kr.po 타임 존 [GM System Log Information	ktiphone.co.kr iol.ntp.org T+09:00]	2. SNTP 1) SNTP Server1(Primary) - Time 서버 1 (기본) - Default : time.ktiphone.co.kr 2) SNTP Server2(Backup) - Time 서버 2 (Backup) - Default : kr pool ntp org	
- Etc Etc 	Syslog : 사용 Syslog 서버 : User Management	안함 💌	<b>3. System Log Information</b> 1) Syslog : 시스템 로그 사용 여부 - Default : 사용안함 2) Syslog 서버: 사용시 서버 주소	
도 및 명 : HY202-207 H/W 버 전 : 1.0.0 S/W 버 전 : 1.8.8 MAC : 00:03:58:FA:5F:81 WAN: 100-Full IP Mode: DHCP	Current ID : New ID : Confirm ID :	Current PSW : New PSW : Confirm PSW :	4. User Management - Login 사용자의 계정과 암호 변경	
IP Address: 68.220.100.103 Netmask: 255.255.0.0 Gateway: 68.220.10.1 DNS: 168.126.63.1 Current Call: 0 call 상태정보 : Fail		5		



### System Status

#### 1. System Status

- Free Memory : 현재 사용 가능한 메모리

- Memory Usage : 현재 사용한 메모리

- CPU average(%): CPU 사용량

※ SDRAM 은 Total 16M, Flash Memory 는 4M 위의 내용은 SDRAM의 메모리 사용량을 표시 가용메모리/전체메모리.



olleh 🖸

- System Statistic
- Call Log
- System Log
- Test Call
- Test Ping
- Upgrade
- Save/Reboot

제 조 사: 한양디지텍 (주) 모델명: HY202-207 H/W 버 전 : 1.0.0 S/W 버 전 : 1.8.8 MAC : 00:03:58:FA:5F:81 WAN: 100-Full IP Mode: DHCP IP Address: 68.220.100.103 Netmask: 255.255.0.0 Gateway: 68.220.10.1 168.126.63.1 DNS: Current Call: 0 call 상태정보 : Fail

# System Status Free Memory / Memory Usage: 6504K / 14380K CPU average load(%) : 5



### Call Log

olleh 🖸	<b>1. Call Log</b> - In/Out : 착/발신	
	>>Etc > Call Log Call Log	- Number : 작/발신 번호 - StartTime: 시작 시각 - EndTime : 종료 시각
홈 기본설정 추가설정 기타 - System Statistic - Call Log - System Log - Test Call - Test Ping - Upgrade - Save/Reboot	Index Line IN/OUT NUMBER Start Time End Time Result Refresh	- Result : 호 성공 여부
제 조 사: 탄양디지텍(주) 모 델 명 : HY202-207 H/W 버 전 : 1.0.0 S/W 버 전 : 1.8.8 MAC : 00:03:58:FA:5F:81 WAN: 100-Fut1 IP Mode: DHCP IP Address: 68.220.100.103 Netmask: 255.255.0.0 Gateway: 68.220.10.1 DNS: 168.126.63.1 Current Call: 0 call 상태정보 : Fail		



### System Log

#### KT 원-포트 게이트웨이(HY202-207) 설정 화면입니다.

홈 기본설정 추가설정 타 כ

olleh 🚺

- System Statistic
- Call Log
- System Log
- Test Call
- Test Ping
- Upgrade
- Save/Reboot

<\ed	Nov	14	23:44:56	2012>Device WAN no address	
<\ed	Nov	14	23:44:56	2012>NetWork will down	
<wed< td=""><td>Nov</td><td>14</td><td>23:44:57</td><td>2012&gt;DHCP Client:Broadcast</td><td>Discovering</td></wed<>	Nov	14	23:44:57	2012>DHCP Client:Broadcast	Discovering
<\ed	Nov	14	23:45:00	2012>DHCP Client:Broadcast	Discovering
<wed< td=""><td>Nov</td><td>14</td><td>23:45:01</td><td>2012&gt;Device WAN no address</td><td></td></wed<>	Nov	14	23:45:01	2012>Device WAN no address	
<wed< td=""><td>Nov</td><td>14</td><td>23:45:01</td><td>2012&gt;NetWork will down</td><td></td></wed<>	Nov	14	23:45:01	2012>NetWork will down	
<₩ed	Nov	14	23:45:06	2012>Device WAN no address	
<wed< td=""><td>Nov</td><td>14</td><td>23:45:06</td><td>2012&gt;NetWork will down</td><td></td></wed<>	Nov	14	23:45:06	2012>NetWork will down	
<\ed	Nov	14	23:45:08	2012>DHCP Client:Broadcast	Discovering
<₩ed	Nov	14	23:45:11	2012>Device WAN no address	
<₩ed	Nov	14	23:45:11	2012>NetWork will down	
<\ed	Nov	14	23:45:16	2012>Device WAN no address	
<\ed	Nov	14	23:45:16	2012>NetWork will down	
<\ed	Nov	14	23:45:21	2012>Device WAN no address	
<\ed	Nov	14	23:45:21	2012>NetWork will down	
<\ed	Nov	14	23:45:25	2012>DHCP Client:Broadcast	Discovering
<\ed	Nov	14	23:45:26	2012>Device WAN no address	
<\ed	Nov	14	23:45:26	2012>NetWork will down	
<\ed	Nov	14	23:45:26	2012>DHCP Client:Broadcast	Discovering
<\ed	Nov	14	23:45:30	2012>DHCP Client:Broadcast	Discovering
<\ed	Nov	14	23:45:31	2012>Device WAN no address	
<\ed	Nov	14	23:45:31	2012>NetWork will down	
<\ed	Nov	14	23:45:36	2012>Device WAN no address	
<wed< td=""><td>Nov</td><td>14</td><td>23:45:36</td><td>2012&gt;NetWork will down</td><td></td></wed<>	Nov	14	23:45:36	2012>NetWork will down	
<wed< td=""><td>Nov</td><td>14</td><td>23:45:38</td><td>2012&gt;DHCP Client:Broadcast</td><td>Discovering</td></wed<>	Nov	14	23:45:38	2012>DHCP Client:Broadcast	Discovering
<wed< td=""><td>Nov</td><td>14</td><td>23:45:41</td><td>2012&gt;Device WAN no address</td><td></td></wed<>	Nov	14	23:45:41	2012>Device WAN no address	
<wed< td=""><td>Nov</td><td>14</td><td>23:45:41</td><td>2012&gt;NetWork will down</td><td></td></wed<>	Nov	14	23:45:41	2012>NetWork will down	
<wed< td=""><td>Nov</td><td>14</td><td>23:45:46</td><td>2012&gt;Device WAN no address</td><td></td></wed<>	Nov	14	23:45:46	2012>Device WAN no address	
<wed< td=""><td>Nov</td><td>14</td><td>23:45:46</td><td>2012&gt;NetWork will down</td><td></td></wed<>	Nov	14	23:45:46	2012>NetWork will down	
<wed< td=""><td>Nov</td><td>14</td><td>23:45:51</td><td>2012&gt;Device WAN no address</td><td></td></wed<>	Nov	14	23:45:51	2012>Device WAN no address	

<Wed Nov 14 23:44:51 2012>Device WAN no address

<Wed Nov 14 23:44:55 2012>DHCP Client:Broadcast Discovering

<Wed Nov 14 23:44:51 2012>NetWork will down

1. 시스템 로그 표시 - 시스템 부팅시 절차 정보 - SIP 메시지 송/수신 정보 - Etc.

- ring ring <Wed Nov 14 23:45:51 2012>NetWork will down <Wed Nov 14 23:45:54 2012>DHCP Client:Broadcast Discovering <Wed Nov 14 23:45:56 2012>Device WAN no address <Wed Nov 14 23:45:56 2012>NetWork will down <Wed Nov 14 23:45:56 2012>DHCP Client:Broadcast Discovering <Wed Nov 14 23:46:00 2012>DHCP Client:Broadcast Discovering <Wed Nov 14 23:46:01 2012>Device WAN no address
  - COPYRIGHT(C) 2012 KT CORP. ALL RIGHT RESERVED

^



### ◆ Test Call

olleh 🖸

홈

기본설정

추가설정

- System Statistic - Call Log - System Log - Test Call - Test Ping - Upgrade - Save/Reboot

21

타

KT 원-포	프트 게이트웨이(	HY202-207)	설정	화면입니다.
--------	-----------	------------	----	--------

Test Call		
	Call Number	
	실행	
Test Result		
Date	Call Number	성공

- 1. Test Call
- Call Number : 시험번호 입력후 실행버튼 클릭
- 18x 수신시 2000K를 기다리지 않고 종료함
- 2. Test Result
- 시험 후 결과 표시
- Date : 시각 표시
- Call Number : 시험번호 표시
- 성공 : 18x 수신시 성공 나머지는 실패

제 조 사: 한양디지텍 (주) 모델명: HY202-207 H/W 버 전 : 1.0.0 S/W 버 전 : 1.8.8 MAC : 00:03:58:FA:5F:81 WAN: 100-Futi IP Mode: DHCP IP Address: 68.220.100.103 Netmask: 255.255.0.0 Gateway: 68.220.10.1 168.126.63.1 DNS: Current Call: 0 call 상태정보 : Fail



#### 1. Test Ping KT 원-포트 게이트웨이(HY202-207) 설정 화면입니다. olleh 🚺 - Ping 시험 하고자하는 곳의 IP 주소 입력 - 실행 버튼 클릭 >> JI E > Test Ping - Test Result에 결과값 출력 Test Ping 홈 Destination IP Address or URL 기본설정 추가설정 실행 Test Result 타 フ - System Statistic - Call Log - System Log - Test Call - Test Ping - Upgrade - Save/Reboot 제 조 사: 한양디지텍 (주) 모델명: HY202-207 H/W 버 전 : 1.0.0 S/W 버 전 : 1.8.8 MAC : 00:03:58:FA:5F:81 WAN: 100-Fu11 DHCP IP Mode: IP Address: 68.220.100.103 Netmask: 255.255.0.0 Gateway: 68.220.10.1 168.126.63.1 DNS: Current Call: 0 call 상태정보 : Fail



### ♦ Upgrade

olleh 🖸	KT 뭔-포트 게이트웨이(HY202-207) 설정 화면입니다.	1. SODE Upgrade 1) Download Server Address :
홈 기본설정 추가설정 기 타 - System Statistic - Call Log - System Log	>>거任 > Upgrade SODE Upgrade Download Server Address : http://upgrade.ktsode.com : 9080 Update Type: Firmware ♥ HTTP Auto Upgrade: 사용 ♥ HTTP Auto Upgrade: 사용 ♥	서버를 통해서 수농 업그레이드를 하고사 할 경우 Download Server Address에 주소 및 포트를 입력후 Upgrade 버튼을 클릭하면 수동 Upgrade를 실행함. - Default: <u>http://upgrade.ktsode.com:9080</u> 2) Update Type: 업데이트 파일의 타입 지정 (이미지파일 혹은 다이얼플랜) 3) HTTP Auto Upgrade: SODE 서버로부터 자동 이미지 파일 다운로드 및 업그레이드 사용 여부 - Default : 사용안함
- Test Call - Test Ping - Upgrade - Save/Reboot 제 조 사: 한양디지텍(주) 도 텔 명 : HY202-207 H/W 버 전 : 1.0.0 S/W 버 전 : 1.8.8 MAC : 00:03:58:FA:5F:81 WAN: 100-Fut1 IP Mode: DHCP	Local Upgrade Update Type : Firmware ♥ 파일 이름 :  文한보기 PC에서 수동 업그레이드를 원하실 경우 Upgrade 버튼을 눌러주세요, 이 경우 완료 메시지가 나올 때까 지 기다려 주세요. Upgrade	<ul> <li>2. Local Upgrade <ul> <li>Local PC에서 수동 업그레이드를 하고자 할 경우 파일이름에 찾아보기 버튼을 클릭하여 PC에서 찾은 후 Upgrade 버튼을 클릭하면 수동 Upgrade를 실행함.</li> </ul> </li> <li>※ 펌웨어 업그레이드 수행 중에는 상태 LED가 0.1초 간격으로 빠르게 점멸됨</li> </ul>
Netmask: 255.255.0.0 Gateway: 68.220.10.1 DNS: 168.126.63.1 Current Call: 0 call 상태정보 : Fail		



### ◆ Save & Reboot

KT 원-포트 게이트웨이(HY202-207)	설정	화면입니C	₽.

### 홈 기본설정 추가설정 타

olleh 🖸

- System Statistic
- Call Log
- System Log
- Test Call
- Test Ping
- Upgrade
- Save/Reboot

제 조 사:	한양디지텍 (주)
모 몔 명 :	HY202-207
H/W 버 전 :	1.0.0
S/W 버 전 :	1.8.8
MAC :	00:03:58:FA:5F:81
WAN:	100-Ful1
IP Mode:	DHCP
IP Address:	68.220.100.103
Netmask:	255.255.0.0
Gateway:	68.220.10.1
DNS:	168.126.63.1
Current Call:	0 call
상태정보 :	Fail

>> <b>기日</b> > Save & Reb	pot
Save & Reboot	
Default(Factory)	현재의 설정 값이 지워지고 공장 초기화 값으로 돌아갑니다. 재부팅 후 유효한 값 들이 반영됩니다.
Default(Except IP)	Network설정부만 남겨두고 공장 초기화 값으로 돌아갑니다. 재부팅후 유효한 값 들이 반영됩니다.
Save	현재의 설정 값이 저장됩니다.
Reboot	게이트웨이를 재시작합니다. 저장을 하지 않을 경우 설정 값은 반영되지 않습니 다.
Save & Reboot	현재의 설정 값이 저장되고 게이트웨이는 재시작합니다.
Default(Fa	ctory) Default(Except IP) Save Reboot Save & Reboot

#### 1. Save & Reboot 1) Default(Factory) 공장 출고 시 상태로 초기화 한다. 2) Default(Except IP) IP 설정을 제외 하고 공장 출고 시 상태로 초기화 한다. 3) Save 현재 설정 상태를 저장 한다.

- 4) Reboot
  - 장비를 재 시작 한다.
- 5) Save & Reboot
  - 설정 상태를 저장 후 재 시작 한다.



### IVR 설정 방법

#### □ IVR 사용법

수화기를 들고 \*0를 누릅니다. 이후 안내 멘트에 따라서 수행하면 됩니다.

│ IVR 언어 선택

언어 선택 메시지가 나오면 원하시는 언어의 번호를 입력합니다.

- 1) 한국어 2) 영어
- IVR 메뉴 선택
  - 1. IP 형태: 현재 IP 형태를 음성으로 들려주고, '0' 버튼으로 원하시는 IP 형태로 전환이 가능합니다.

     1) Static 2) DHCP 3) PPPoE
  - 2. 현재 IP
    - 현재 IP를 음성으로 들려 줍니다.
    - IP 재설정을 원할 경우 원하는 IP 주소를 입력합니다.
      - ex) 111.22.33.4 -> 111022033004 #
  - 3. Subnet Mask
    - 현재 Subnet Mask 주소 값을 들려주며, 재설정을 원할 경우 주소 값을 입력하고 '#' 버튼을 누릅니다.
  - 4. Gateway

- 현재 Gateway 주소 값을 들려주며, 재설정을 원할 경우 주소 값을 입력하고 '#' 버튼을 누릅니다.

5. DNS

- 현재 DNS 주소 값을 들려주며, 재설정을 원할 경우 주소 값을 입력하고 '#' 버튼을 누릅니다.

6. IP Dial

- IVR 모드에서 IP Dial모드로 전환하여 Dial Tone을 들려주며 전화를 할 수 있습니다.

7. 재시작

1. 재시작 : 단말을 재시작 합니다. #을 눌러야 재시작을 시작합니다.

- 기본 설정 : 단말을 초기 상태로 설정합니다(단, IVR protect가 enable 되어 있는 경우 기본설 정을 선택할 수 없습니다).
- 8. 자동 지역번호

- 현재 설정된 지역번호를 안내해 주고 변경할 수 있습니다.



### FAX 장애시 조치 사항

- □ 지터 지연 값을 조정한다(150으로 상향 조정)
  - : 기본설정 -> DTMF/Codec -> 지터 지연
- □ 에코제거 기능을 사용하지 않는다.
  - : 기본설정 -> DTMF/Codec -> 에코제거
- □ 코덱우선순위에서 G.729에서 G.711A로 변경한다. : 기본설정 -> DTMF/Codec -> 코덱우선순위3
- □ 패킷 주기를 20ms에서 10ms로 변경한다. : 기본설정 -> DTMF/Codec -> 패킷 주기(ms)
- □ Rx/Tx Gain 값을 상향 조정한다.
  - : 추가설정 -> Gain -> RxGain/TxGain