P1100 **기입용 인터넷전화** 자주묻는질문 - FAQ

제품 AS 문의 : 031-695-5000 (주식회사 한양디지텍)



대외비

자주 묻는 질문 – FAQ

1. 아래와 같은 증상이 나타나면 고장이 아닐 수 있습니다.

증상		이렇게 조치하세요.							
1. 화면에 흰 줄이 생깁니다.	제품이 오랜 시간 꺼진 상태에서 ² 이 현상은 제품의 수명과 성능에는	전원을 켠 경우에 생길 수 있습니디 - 영향이 없으며 시간이 지나면 정	ŀ. 상적으로 작동됩니다.						
2. 제품에서 열이 납니다.	제품 사용 중에는 많은 전류가 필 열이 발생할 수 있습니다.	요하기 때문에 오랜 시간 동안 통호	하거나 사용하면						
3. 소리가 나지 않습니다.	무음으로 설정되어 있는지 확인해	보십시오.							
4. 제품에서 뚝뚝 소리가 납니다.	뚝뚝 소음은 열에 의해 기구물이 = 제품의 고장이 아니므로 안심하고	두뚝 소음은 열에 의해 기구물이 수축/팽창하면서 나타나는 증상으로 해품의 고장이 아니므로 안심하고 사용하십시오.							
5. 당겨받기(돌려주기)가 안됩니다.	당겨받기(돌려주기) 그룹이 설정도 서비스 사업자에게 문의하세요.	어 있어야 하며, 당겨받기 그룹 설	정은						
6. 통화 중 잡음이 발생합니다.	인터넷 전화기는 네트워크를 이용 간헐적인 잡음, 음의 끊김이 있을	하여 음성을 전달하므로 네트워크 수 있습니다.	상태에 따른						
7. 전화 등록이 되지 않습니다.	서버 설정이 잘못되거나 해당 서비 에 문제가 있는 경우로 등록이 되 [;]	스에 맞지 않는 OS가 탑재되어 있 지 않는 경우로 서비스 사업자에게	l는 경우 혹은 네트워크 상태/구성 문의하여 점검을 받아야 합니다.						
8. 전화벨이 울리지 않습니다.	메뉴에서 소리설정에서 벨소리 음	량을 확인하여 주십시오.							
9. ARS 번호인식이 되지 않습니다.	메뉴에서 소리설정,볼륨 에서 키 븕	볼륨을 상향 조정 하세요. (기본 2 -	> 5)						
통화품질 및 회선장애	서비스 제공 사업자 및 통신사	제품 사용법 및 A/S	한양디지텍 (031-695-5000)						

자주 묻는 질문 – FAQ

2. 헤드셋은 어떤 제품을 사용해야 하나요?

한양디지텍 ipphone 헤드셋 규격은: 3.5mm 4극 17mm(<mark>미국식</mark>)입니다.



대외비

전화번호부 사용자 Manual

☆전화번호부

1. 통화내역에 저장되어 있는 전화번호를 검색하여 전화번호부에 저장할 수 있습니다.

2. 버튼을 이용한 전화번호부 저장방법

- 이름 입력 시 메누

1.P1100 내에 저장되어 있는 전화번호부 파일을 .csv 파일형식으로 다운로드 받을 수 있습니다.

☆전화번호부 PC 로 내보내기

- 전화번호 입력 후 저장은 확인을 누릅니다.

2.PC 로 전화번호부 내보내기 방법

1

2

- 지움버튼을 누르면 입력한 글자가 한 글자씩 삭제됩니다.

대외비

- 전화번호부 업로드&다운로드 에서, 다운로드 CSV 를 눌러 csv 파일을 다운로드 받는다. 4
- 웹 접속 후 설정 페이지에 접속하여, 전화 탭에 전화번호부 를 선택한다. (로그인 아이디는 admin, 패스워드는 admin) 3

OK 버튼을 눌러서 IP주소를 확인하고, PC에서 웹 브라우저를 띄워서 주소창에 http://IP주소:8080 을 입력한다.

P1100 에서 "***773" 을 입력하여 P1100 설정 웹페이지 접속 가능 모드로 변경한다. (이후 20분 동안만 접속 가능함)

전화번호부 사용자 Manual

☆전화번호부 PC 에서 가져오기

1.PC 에 저장되어 있는 CSV 형식 파일을 가져 올 수 있습니다 (Excel 저장 시, UTF-8 csv 로 저장필요) 2.전화번호부 파일 가져오기 방법

- **1** P1100 에서 "***773" 을 입력하여 P1100 설정 웹페이지 접속 가능 모드로 변경한다. (이후 20분 동안만 접속 가능함)
- **2** OK 버튼을 눌러서 IP주소를 확인하고, PC에서 웹 브라우저를 띄워서 주소창에 http://IP주소:8080 을 입력한다.
- 3 웹 접속 후 설정 페이지에 접속하여, 전화 탭에 전화번호부 를 선택한다. (로그인 아이디는 admin, 패스워드는 admin)
- 4 전화번호부 업로드&다운로드 에서, 업로드 CSV 를 눌러 CSV 파일을 업로드 한다.
- 전화번호부 파일은, UTF-8 CSV 파일로 저장한 파일만 가능합니다.
- Excel 에서 다른 이름으로 저장시에, 파일저장형식을 CSV UTF-8(쉼표로 분리)(*.csv) 로 저장합니다. 반드시 *.csv 파일 포맷으로 저장해야 합니다.
- 파일 형식은 P1100 에서 다운로드 받은 전화번호부 형식만이 적용 가능합니다. (기존 전화번호부 다운로드 편집 업로드 순으로 진행해주세요)
- 웹 접속 시 ID/Password 는 user/xxxx 입니다.
- CSV 파일 저장 시 Name, Number, Group Name 순으로 저장합니다. (첫 줄 반드시 유지, 오른쪽 예제 참조)
- Group Name 사용하지 않으면, 미지정으로 설정해주세요.

다른 이름으로 저장

1 최근 항목	↑ 🧀 Z: > 30. IP부문 개발문서 > 010. P1000 > 30. 매뉴얼
	Phonebook_Sample
	CSV UTF-8(쉼표로 분리)(*.csv) ▼
🕿 OneDrive - 개인	기타 옵션

	А		В		С	
1	Name	e	Numbe	er	Group Name	>
2	김용	3	0102996	02	연구소	
3	김관	Σ	0106706	00	영업팀	
4	나중	H	0106248	24	SKB	
5	박상	٤	0103056	18	연구소	
6	박업	Σ	0109900	63	연구소	
7	박기	탄	0107288	69	연구소	
8	왕신	ç	0103697	68	연구소	
9	이시	반	0105428	36	연구소	
10	인기	đ	0106410	23	영업팀	
11	사의	ł	0704012	21	회사	
12	장죕	şt.	0103365	92	영업팀	
13	최현	널	0103754	80	SKB	
14	허건	Ł	0103131	31	연구소	
15						





제품 AS 문의 : 031-695-5000 (주식회사 한양디지텍)



P1100 **기업용 인터넷전호** 확장모듈(BLF) 사용 설명서



기업용 인터넷 전화기

각 부의 명칭 및 설명



① BLF버튼 A(10키)	BLF기능 시 단축다이얼 버튼
2 BLF버튼 B(10키)	BLF기능 시 단축다이얼 버튼
3 EXT.IN(BLF)	고급형 확장모듈 적용포트(IN)
4 EXT.OUT(BLF)	고급형 확장모듈 적용포트(OUT)





8

EXT IN 포트
EXT OUT 포트



BLF 확장장비 연결하기

단말기 본체와 BLF장비 연결

BLF 장비간 연결 사용(확장장비 2개 이상 필요)

1 확장모듈 EXT IN 포트와 단말기 본체의 EXT OUT 포트와 연결

1 확장모듈(A)의 EXT OUT 포트와 확장모듈(B)의 EXT IN 포트와 연결

2 올바르게 연결되었을 경우 단축다이얼 버튼이 점등됩니다. (장비 재시작 시)

2 올바르게 연결되었을 경우 단축다이얼 버튼이 점등됩니다.

- 확장모듈 사용시 BLF설정이 필요합니다. (LCD 메뉴로 설정)

BLF 연결하기

기업용 인터넷 전화기

BLF 설정방법 (LCD)

1) LCD 메뉴에서 BLF 설정.

Menu -> 3. 환경설정 -> 7. BLF -> 1. BLF 설정

BLF 기능 설정을 ON으로 변경 후, 대표번호(자기번호) 설정 후 저장

예) P1100에 설정된 전화번호가 070-1234-5678일 경우, BLF 설정 시 '대표번호' 에 07012345678(자기번호)를 입력합니다.

<u>ے</u> ش	G	10:27		S 10:27	A ل	S 01:56	ப் 123		ς (05:58
	3. 환 경 설 정		환 경 설 정		BLF		<u> </u>	LF 설정		
			2. 네 트 워 크		1. BLF 설정		BLF 기능설정		ON	
	0	3.관 리 자		2. BLF/단축키	I	대표번호	×	111		
		(9 Eb.	4. 언 어		3. BLF Time	픽업코드		**		
			5. 메 모 리 키				BLF 타입	<	Each	>
	(Vol		6.재 시 작					1		
			7. BLF					저장	017	R.
Ol. Croup	ᄘᇋᇮᇗᅎ에서	태하니다								

BLF 타입: Group 과 Each 중에 선택합니다.

- Group 타입 : Subscribe를 대표번호(자기번호)를 이용해 한 번만 보내는 방식이며, PBX에서 Group 설정이 되어 있을 경우 사용함.

예) VoLANs(볼랜즈) PBX 에 연결 할 때 사용

- Each 타입 : Subscribe를 BLF 키에 설정 된 개수 만큼 보내는 방식이며, PBX에서 Group 설정이 되어 있지 않을 경우 사용함.

예) CoreTree(코아트리) PBX 에 연결 할 때 사용

BLF 설정방법 (LCD)

2) 단축키 번호 설정

2-1) LCD 메뉴에서 BLF Key 메뉴로 들어가서 설정할 경우

Menu -> 3. 환경설정 -> 7. BLF -> 2. BLF Key

원하는 BLF Key 번호를 설정하고, 멤버의 전화번호와 내선번호를 설정하며, 표시이름은 사용자의 기억을 돕기 위한 표지자로, 설정해도 되고 안 해도 됨

습 🗆 123		S	10:28	습 <u>ㅁ</u> 123		S	10:29
	BLF				BLF ke	у	
	1. BLF 설정			BLF key	<	1	>
	2. BLF key			전화번호		070475490	19
				내선번호설정		9019	
				표시이름			

* 내선번호가 전화번호의 뒷자리와 동일 할 경 우 전화번호에 내선번호만 입력해도 무관함. 내 선번호 생략 가능

* 번호이동 된 경우, 전화번호에는 매개번호를 넣고, 내선번호에 실제 사용하는 내선 번호를 넣어야 함.

2-2) BLF 확장모듈에서 원하는 키를 직접 누르고 설정할 경우

BLF Key 설정이 안되어 비어 있으면,

"지정된 BLF Key가 없습니다. 추가하시겠습니까?" 라는

안내 멘트가 LCD 창에 뜨고, OK 버튼을 누르면 설정 메뉴가 보임.

이미 BLF 번호가 설정되어 있으면,

단축키(DSS) 기능이 동작하여 저장된 전화번호/내선번호로 바로 발신이 됨.

BLF KEY 번호 순서/색깔 표시/사용법

1) BLF Key 번호 순서

- 최상단 좌측이 1, 최상단 우측이 2, 아래로 3,4,5,6,7,8,9,10 순으로 증가하고, 그 아래 단 좌측이 11, 우측이 12가 되고, 13,14,15,16,17,18 순으로 증가하여, 최하단 좌측이 19, 최하단 우측이 20이 된다.
- 확장보드가 하나 더 연결 되면, 연결한 보드의
- 최상단 좌측이 21, 최상단 우측이 22순으로 차례로 증가하게 된다.

2) BLF Key의 색깔 표시

- 해당 키에 전화번호/내선번호 설정 및 서버에 비서서비스가 정상 등록 완료 되면, 단말 재시작 후 키의 색깔은 아래와 같이 변경된다.
- 청색 점등 : 대기상태
- 적색 점멸: 해당 번호로 전화가 착신 중 (깜박임)
- 적색 점등: 사용중(통화중)
- * 단말 재부팅 후 번호가 청색으로 점등되지 않을 경우
- 1) 서버에 비서서비스가 정상적으로 등록 완료 되었는지?
- 2) 단말의 BLF Key에서 전화번호 설정이 정확한지? 확인 필요

3) BLF Key 사용법

적색 점멸로 착신 중일 때, 해당 키를 누르면 해당 전화를 당겨 받음 청색 점등으로 대기 상태일 때, 해당 키를 누르면 저장된 번호로 발신함 적색 점등으로 사용 중일 때, 해당 키 사용 불가



BLF Key 변경방법 (LCD)

1) LCD 메뉴에서 BLF Key 메뉴로 들어가서 설정

- Menu -> 3. 환경설정 -> 7. BLF -> 2. BLF Key
- 최상위 BLF Key에서 원하는 번호를 설정하고 (좌/우 방향키로 번호 변경),
- 기존의 전화번호와 내선번호를 지우고, 다시 설정하면 됨.

Ѽ		S	10:27		S	10:27	۵	А		S	01:56	습 🗆 123		S	10:29
	3. 환 경 설 정			환경 설정					BLF				BLF k	ey	
			2. 네 트 워 크			1. BLF 설정			BLF key	<	1	>			
0=0		3.관리자				2. BLF/단축키				전화번호		07047549	019		
		4. 언 어				3. BLF Time				내선번호설경	<u>ज</u>	9019			
			5. 메 모 리 키								표시이름				
	(vol			6.재 시 작											
				7. BLF											

2) BLF Key 변경 후, 재 부팅해야 함

Menu -> 3. 환경설정 -> 6. 재시작 -> OK

BLF Key 설정방법 (WEB)

1) WEB 에 접속

1. 대기 상태에서 ***773 입력한다. (이후 20분 동안만 접속 가능함)

-> "웹페이지 접속을 허용합니다." 라는 팝업 메시지가 LCD 창에 표시

2. 대기상태에서 OK 버튼 눌러서, P1100의 IP 주소 확인

-> 인터넷 포트 상태가 표시되며, 두번째 줄에 IP 주소 표시

3. PC의 웹 브라우저 띄우고, 주소창에 <u>http://P1100주소:8080</u> 입력.

(단, Provisioning 이후 변경 될 수 있음)

-> PC의 IP가 P1100의 IP와 동일 대역 이어야 합니다

4. 로그인 ID: admin / PWD: admin(단, Provisioning 이후 변경 될 수 있음)

2) BLF config 파일 업로드/다운로드는 아래 페이지 참조하세요

3) BLF Setting

BLF 설정방법(LCD)를 참고하여, BLF 기능설정/대표번호/BLF 타입 등 설정함 4) BLF 멀티 기능키 설정

전화 -> 멀티기능 키 에서

설정보드를 확장보드1으로 선택한 후,

전화번호/표시이름/내선번호 란에 해당 번호를 입력 후 맨 아래 저장 버튼을 클릭

7) 재시작

재부팅 버튼을 클릭하여 재부팅 함.

재부팅 이후에는 설정한 번호에 파란색 불이 들어옴

상태	네트워크	SIP 계정	전화	관리기능							
환경 설	정 멀티기	능키 Dia	l Rule	전화번호부	통화내역						
_		-									
BLF	겝로드/다운로	15									
BLF업로	드/다운로드										
업로드		파일 선택	선택된 피	바일 없음							
업로.	드 CSV 다운	로드 CSV									
BLF Setting											
	BLF Setting										
BLF Sett	ing N 1					**					
BLFG	roup Number	2600			BLF PickUp Code						
BLE F	unction	as 5000	n T		BLF Function	사용진입					
먹티기	기누키		-								
	10/1										
설정보	보드	확장	보드1 ▼	J							
	7		전화번	ġ.	표시이름	내선번호					
	Exp Key1										
	Exp Key2										
	Exp Key3										
	Exp Key4										
	Exp Key5	L									
	Exp Key6										
	Exp Key7	L									
	Exp Key8	L									
	Exp Key9	L									
	Exp Key10	L									
	Exp Key12	L									
	Exp Kev13	L L									
	Exp Key14	Γ									
	Exp Key15	Γ									
	Exp Key16	Γ									
	Exp Key17										
	Exp Key18										
	Exp Key19										
	Exp Key20										

저장 취소 재부팅

BLF Key 설정방법 (WEB)

BLF 설정

WEB 에서 Config 파일로 BLF 값 업로드 방법

- 다수의 P1100(BLF) 를 설정시, 하나의 config 파일로 웹 에서 업로드 할수 있습니다.
- 먼저 전화->멀티기능키-> BLF 업로드/다운로드 에서 다운로드 CSV 를 눌러 기존의 config 양식을 다운받습니다.

	А	В	С	D		А	В	С	D
1	Key Numb	Phone Nu	Label	Ext Number	1	Key Numb	Phone Nu	Label	Ext Number
2					2	1	5180	5180	5180
3	ı				 3	2	5181	5181	5181
					4	3	5182	5182	5182

- 다운로드 받은 CSV 파일을 EXCEL 에서 열어 해당값을 위 그림과 같이 단축키 번호, 전화번호,표시이름,내선번호 순으로 입 력합니다.(표시 이름은 선택 사항이므로 입력 하지 않아도 됩니다.)

BLF 업로드/다운로드
BLF 업로드/다운로드
업로드 파일 선택 전택된 파일 없음
업로드 CSV 다운로드 CSV

- 수정한 파일을 파일선택을 눌러서 해당 경로에서 선택하고, 업로드 csv 를 눌러 P1100 에 업로드 합니다.
- 다른 전화기에도 동일하게 설정하고 싶다면, 수정한 csv 파일을 다른 P1100 에 업로드만 하시면 됩니다.

BLF 기능은 사용 않고, 단축키(DSS) 기능만 사용할 경우

- 1) BLF 확장 모듈 연결
 - 서버에서 비서서비스 등록 및 단말에서 BLF 기능 ON할 필요 없음
- 2) 단축키 설정
- 2-1) 단축키를 LCD 메뉴에서 BLF Key 메뉴로 들어가서 설정할 경우
 - Menu -> 3. 환경설정 -> 7. BLF -> 2. BLF Key
- 최상위 BLF Key에서 원하는 번호를 설정하고 (좌/우 방향키로 번호 변경),
- 전화번호와 내선번호 설정 필드에 원하는 번호를 입력하면 됨.
- 2-2) BLF 확장 모듈에서 원하는 키를 직접 누르고 설정할 경우
- BLF Key 설정이 비어 있으면,
- "지정된 BLF Key가 없습니다. 추가하시겠습니까?"라는
- 안내 멘트가 LCD 창에 뜨고, OK 버튼을 누르면 설정 메뉴가 보임.

3) BLF 번호 설정 후, 해당 키를 누르면

단축키(DSS) 기능이 동작하여 저장된 전화번호/내선번호로 바로 발신이 됨.

쓰 므		S 10:27	۵ <u>۵</u>	S 10:27	۵ A	S	01:56	ան 🗖 123		S	10:29			
	3. 환경 설 정		환 경 설 정	환 경 설 정		BLF				BLF key				
		1. BLF 설	정		BLF key	<	1	>						
0=0		3.관리자	2. BLF/단	전화번호	07	0475490)19							
		4. 언 어	3. BLF Tir		내선번호설정		9019							
			5. 메 모 리 키	I				표시이름						
	(vol		6.재 시 작											
			7. BLF											
			7. DLI											

부가서비스 이용 안내 - 착신전환

1) 착신전환 서비스 이용

착신전환 서비스 이용을 위해서는 사전에 미리 서비스에 가입이 되어 있어야 이용이 가능합니다.

2) 착신전환 설정

2-1) 착신전환 키를 눌러 착신전환 메뉴로 진입

2-2) 착신전환 번호를 입력합니다.

2-3) 착신전환 을 ON 으로 변경후 OK 키를 눌러 저장합니다.

(착신전환 등록을 위해 전화기는 자동으로 착신전환 등록 발신을 시도합니다.)

(부가서비스가 사전에 등록되어 있지 않는다면, "잘못된 전화번호 입니다" 라는 멘트와 함께 등록을 실패 합니다.)

2-4)착신전환 화면 과 함께 착신 전환 번호가 등록후 메인 화면에 표시 됩니다.

(메인화면에 표시 됨에도 불구하고 서비스를 이용할수 없는 경우가 있습니다. 착신전환 등록 시도후 실제 동작을 확인하시기 바랍니다.)

යි 123 🔍	03:21 🖾 123	S	03:22 🗳	123 🚱	& 03:22				
착신전환(무조건)	착성	신전환(무조건)		070-4754-9083					
착신전환(무조건) 🔵 OFF	착신전환(무결	전) 🔵 ON							
착신전환 번호0102996650	1 <u>2</u> 착신전환 번호	ž <u>0102996650</u> 2	2	(→(
설정 코드 <u>*88</u>	설정 코드	+88							
해제 코드	해제 코드	#88*	MT	착신전	환 🧧				
			144	010-2996	-6502				
				an uroquua					

사용설명서의 내용은 IP폰의 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있으며 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.

P1100

<mark>멀티미디어</mark> 인터넷전화기